

Procédure de connexion HDMI Wifi Dongle Anycast

Vous avez reçu un kit vous permettant de connecter votre tablette à un téléviseur HDMI.

1. Branchez le **WIFI Dongle anycast** sur le port HDMI de votre téléviseur, et alimentez-le avec le câble Samsung soit en le branchant sur le port USB de votre télévision soit sur une prise secteur



2. Branchez le **WIFI Dongle Anycast** à une alimentation grâce au câble micro USB – USB que vous avez reçu (port micro USB sur le WIFI Dongle, port USB sur la télé ou sur une prise secteur).





Port USB téléviseur





Ou prise secteur

3. Allumez maintenant votre téléviseur et sélectionnez la source HDMI
4. Saisissez votre tablette cliquez sur la roue dentée « Paramètres », ou glissez votre doigt du haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le menu de paramètres rapide




5. Cliquez sur le paramètre « Smart View » ou « Screen Mirroring »



6. Vous devriez voir apparaître cet écran sur votre téléviseur



Si vous voyez apparaître cet écran,




cliquez sur le bouton situé sur votre adaptateur.


7. Le bouton se trouve à cet endroit sur le **WIFI DONGLE (ne cliquez dessus que si l'écran affiché n'est pas le bon)**




8. La tablette va analyser les appareils alentours disponibles



9. Le Dongle apparaît dans la liste des appareils disponibles, cliquez dessus



10. Les appareils vont se connecter, patientez un moment



11. Vous êtes maintenant connectés, vous devriez voir apparaître l'écran de votre tablette sur l'écran