


Procédure de connexion HDMI Wifi Dongle Wecast

Vous avez reçu un kit vous permettant de connecter votre tablette à un téléviseur HDMI.

1. Branchez le **WIFI Dongle Wecast** sur le port HDMI de votre téléviseur, et alimentez-le avec le câble Samsung soit en le branchant sur le port USB de votre télévision soit sur une prise secteur



2. Branchez le **WIFI Dongle Wecast** à une alimentation grâce au câble micro USB – USB que vous avez reçu (port micro USB sur le WIFI Dongle, port USB sur la télé ou sur une prise secteur).



2.a





2.b





Dans les deux cas, vous devez voir une lumière bleue sur l'adaptateur pour vous assurer qu'il est alimenté. **Vous ne devez rien brancher à la tablette.**




3. Allumez maintenant votre téléviseur et sélectionnez la source HDMI
4. Saisissez votre tablette cliquez sur la roue dentée « Paramètres », ou glissez votre doigt du haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le menu de paramètres rapide




5. Cliquez sur le paramètre « Smart View » ou « Screen Mirroring »



6. Vous devriez voir apparaître cet écran, avec « Miracast mode » surligné en bleu



Si vous voyez apparaître cet écran, avec « DLNA Mode » surligné en bleu,




cliquez sur le bouton situé sur votre adaptateur.


7. Le bouton se trouve à cet endroit sur le **WIFI DONGLE (ne cliquez dessus seulement si DLNA Mode est surligné en bleu)**




8. La tablette va analyser les appareils alentours disponibles



9. Le Dongle apparaît dans la liste des appareils disponibles, cliquez dessus



10. Les appareils vont se connecter, patientez un moment



11. Vous êtes maintenant connectés, vous devriez voir apparaître l'écran de votre tablette sur l'écran