

« Procédure de connexion HDMI Yehua Wireless Display Dongle »

Vous avez reçu un kit vous permettant de connecter votre tablette à un téléviseur HDMI.

1. Branchez le **WIFI Dongle** sur le port HDMI de votre téléviseur (ou votre vidéoprojecteur).



2. Branchez le **WIFI Dongle** à une alimentation grâce au câble micro USB – USB que vous avez reçu (port micro USB sur le WIFI Dongle, port USB sur la télé ou sur une prise secteur).



2.a Port USB téléviseur (ou vidéoprojecteur)




2.b Ou prise secteur

2.a




2.b




Dans les deux cas, **vous ne devez rien brancher à la tablette.**


3. Allumez maintenant votre téléviseur (ou votre vidéoprojecteur) et sélectionnez la source HDMI.
4. Vous devriez voir apparaître cet écran sur votre téléviseur (ou votre vidéoprojecteur).




5. Prenez votre tablette et glissez votre doigt du haut de l'écran vers le bas pour ouvrir le menu de paramètres rapide.




1. Afin d'afficher le menu complet, maintenez le symbole avec deux lignes horizontales puis glissez votre doigt vers le bas. Le menu complet devrait s'afficher. Cliquez alors sur « Smart View ».



2. Une fenêtre devrait s'afficher vous indiquant un appareil à sélectionner. Cliquez sur « YEHUA XXXXXX ».



3. Un message indiquant que la connexion est en cours devrait apparaître, il vous suffit d'attendre un peu et vous verrez l'écran de votre tablette apparaître sur votre téléviseur.



Si vous rencontrez des soucis ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 09 66 93 84 22 ou par mail support@dynseo.com.

Le support par téléphone ou mail est un service offert aux seuls clients de Dynseo.